UNIVERSITÀ DI TRENTO

UTILIZZO DEI SENSORI DI SOTTOSSIGENAZIONE PORTATILI

SEDE DI POVO ZERO

Nell'edificio Povo Zero ci sono attualmente 2 sensori di sottossigenazione portatili: uno permanentemente nel Servizio Criogenico e uno nella Portineria.

1. PRESTITO DEL SENSORE SITO NELLA PORTINERIA (SOLO PER IL PERSONALE STRUTTURATO)

Nel caso sia necessario usare temporaneamente un sensore di sottossigenazione portatile si può prendere in prestito quello della Portineria con la seguente modalità:

- indicare nell'apposito registro: nome, cognome, laboratorio di afferenza, ora e data del ritiro e un numero di telefono per essere rapidamente contattati in caso di necessità;
- il sensore di sottossigenazione deve essere restituito tassativamente prima della chiusura dell'edificio alle ore 19.00;
- **nel caso si utilizzi il sensore in seguito all'attivazione di un allarme sottossigenazione o a una situazione che si ritiene di pericolo o di emergenza è bene prelevare il sensore direttamente, svolgendo l'eventuale burocrazia una volta gestita l'emergenza.**

2. UTILIZZO DEL SENSORE NEL CASO DI VERIFICA DI UN LOCALE A RISCHIO SOTTOSSIGENAZIONE

- **Per fare la verifica occorre essere almeno in due persone. Non farlo mai da soli.**
- Individuare sulle planimetrie il locale da verificare e le relative vie di fuga.
- **Applicare il sensore al vestiario, vicino alla testa**, in modo che la misura sia direttamente sull'aria respirata dall'operatore.
- Accendere il sensore in largo anticipo, distanti dalla zona in cui si sospetta vi sia una carenza d'ossigeno.

- Al primo segnale di allarme abbandonare inmediatamente la zona.
- Chiudere dietro di sè gli accessi ai locali a rischio.
- Assicurarsi che nessuno possa accedere alla zona a rischio.
- Comunicare alla Squadra di Emergenza la situazione.
- Spegnere il sensore dopo l'utilizzo: il sensore non si spegne da solo.

3. UTILIZZO DEL SENSORE NEL CASO DI UTILIZZO DI GRANDI QUANTITA' DI GAS INERTE E/O CRIOGENICO

- Seguire le procedure, l'informazione, formazione e addestramento che obbligatoriamente il datore di lavoro ha fornito.
- Utilizzare il sensore secondo il manuale fornito e **applicarlo al vestiario vicino alla testa**, in modo che la misura sia direttamente sull'aria respirata dall'operatore.
- Spegnere il sensore dopo l'utilizzo: il sensore non si spegne da solo.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

PRESTITO DEL SENSORE DI SOTTOSSIGENAZIONE SITO NELLA PORTINERIA DI POVO ZERO								
DATA	COGNOME	NOME	LABORATORIO DI AFFERENZA	TELEFONO	ORA RITIRO	FIRMA PER RITIRO	ORA CONSEGNA	FIRMA PER CONSEGNA